

User Manual

簡易版

デジタルコンセントタイマー



deco

現在時刻設定

1. [時計] ボタンを押すと画面の“時計”表示が点滅する。点滅中に時刻を設定する。
2. [曜日] ボタンを押して曜日を設定する。
3. [時] ボタンを押して時刻を設定する。
4. [分] ボタンを押して時刻を設定する。

※『秒』まで合わせたい場合は、基準になる時刻の0秒になる瞬間に[分]ボタンを押すと秒単位で合わせることができる。

5. 現在時刻を設定し終わったら[時計]ボタンを押して、画面の“時計”表示が消えたら設定完了。

タイマープログラムの設定

1. [プログラム]ボタンを1回押すと画面の“プログラム”と“1ON”の表示が点滅する。
2. タイマーを『入』にしたい曜日と時刻を[曜日][時][分]ボタンを押して設定する。
3. [プログラム]ボタンをもう1回押すと画面の“プログラム”と“1OFF”の表示が点滅する。
4. タイマーを『切』にしたい曜日と時刻を[曜日][時][分]ボタンを押して設定する。
5. [時計]ボタンを押して設定完了。
(以下、2ON, 2OFF…14ON, 14OFFまで同様にして、順番に『入』『切』の時刻を設定する。)

●全部で14個のプログラム設定ができる。曜日と時刻がダブらないように設定する。

●ON/OFFプログラムを設定して電気機器を接続すると、OFFからスタートする場合はそのまま使用できる。ONからスタートする場合は[プログラム]ボタンを3秒間長押しするとすぐにONになる。

●入力内容を消去したい場合は、[クリア]ボタンを押す

●前の設定を呼び出したい場合は、再度[クリア]ボタンを押す

ボタン長押し機能

- [時計] ボタンを 6 秒間長押し ⇒ 常時ONモード（常時通電）
- 再度 [時計] ボタンを 6 秒間長押し ⇒ OFFモードに戻る

常時ONモードになると“常時”と“ON”が表示される。

※常時ONモードの際、すべてのボタンがロックされて操作できなくなり、プログラム動作は一切しなくなる。

- [プログラム] ボタン 3 秒間長押し
タイマーOFF時 ⇒ すぐにON（すぐに通電）
タイマー ON時 ⇒ すぐにOFF（すぐに非通電）